



به‌ازای شار بیشینه در شبکه، آیا همواره می‌توان لوله‌ای را یافت که ظرفیت آن کاملاً پر شده باشد؟
به‌صورت کوتاه پاسخ خود را توجیه کنید.

