

Kiirkäsklused

CO – Kopeeri (Copy) – Vali element mida tahad kopeerida => trüki CO => vali algus punkt kust tahad kopeerida => vali punkt kuhu tahad elementi kopeerida

MV – Liiguta (Move) – Vali element mida tahad liigutada => trüki MV => vali algus punkt kust tahad liigutada => vali punkt kuhu tahad elementi liigutada

RO – Pööra (Rotate) – Kui sul on objekt valitud, võid vajutada ka tühikut (Space), et pöörata objekti ümber oma telje 90°.

HH – Peida hetkeks (Temporary Hide) – Peidab ajutiselt elemendid, taastub programmi sulgemisel automaatselt

HI – Isoleeri elemendid (Isolate Element) – Kuvab ainult valitud elementi.

HR – Taasta peidetud elemendid (Restore Hidden)

MM – Peegelda. Vali kesk joon peegeldamiseks(Mirror – pick axis)

DM – Peegelda. Joonistades kesk joon ise peegeldamiseks(Mirror – draw axis)

TG – Tag (Elementide tagimine/märkimine)

AW – Joonista juhe (Wire)

TL – Muuda joone paksust vaates

BX – Lõike kast (Section Box) – Teeb kasti 3D vaates ümber valitud elemendi.

DI – Mõõtkett (Dimension)

DL – Detail joon (Detail Line) – Nähtav ainult 2D joonisel, kus joon tõmmatud

TX – Tekst, Kirjakast mida kuvatakse ainult 2D joonisel, kuhu tekst kirjutati

CM – Komponent (Component) – Lisa mudel projekti

CS – Loo samasugune (Create Similar) – Teeb koopias elemendist, mis on sul valitud. Koopia omab parameetri väärtusi eelnevast elemendist, nagu näiteks kõrgus ja muud väärtused.

AL – Joonda (Align)

SA – Vali kõik valitud elemendile sarnased elemendid vaates (Select all elements visible in view)

VG – Elementide nähtavuse kontrollimine (Visibility/Graphics Overrides)

CN – Joonista 3D toru (conduit)

CT – Joonista 3D kaabliredel (cable tray)

Käsklusi on võimalik ka lisada/muuta oma käe järgi. Seda saad teha Revitis vajutades **KS**