

है एक कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे आपने पाया की जोवर करत कार्य काल प्रोटेक्शन पर एक आईडी व फिसल गई मे तुरंत आपनी टीम प्राप्त करने और समस्या को ठीक करने मे सक्षम था और ऐसा किया ।

सबसे पहले आईडीटी की चोंक किया फिर रिल
में फॉल देखा और फॉल संबंधित जगह
प्राप्त किया और फिर शाइडइन का खान लिया
और SGR Room में आईडीटी (BLVDK) का
शाइडइन लिया फिर आईडीटी का HV व LV
कवर (बायां) खोला और फिजीकली चोंक
किया वह जो की केबल छड़ी सी फाल
है या केबल का बहुत डैमेज हुआ
है तो फिर केबल का नया जोड़ (जुट)
करवाएँ और फिर से केबल का मेगार
करें और मेगार की वैल्यू ज्ञाती
आईडीटी की केबल का कनेक्टर करे और
बाद में LV से HV साईड बायां आकर
और जो फाल आया है उसकी रिसीट करे
वह शाइडइन क्लोज कर के आईडीटी से
चार्ज करे और उसके बाद RCA करे जो कि
की क्षमता है इस Breakdown है जो कम या नहीं