

3018  
Lea Stopping  
Acoustic levitation v1.0

BOTTOM

	A	B	C	D	E	F	
6	• 31	• 32	• 33	• 34	• 35	• 36	61
5	• 25	• 26	• 27	• 28	• 29	• 30	
4	• 19	• 20	• 21	• 22	• 23	• 24	
3	• 13	• 14	• 15	• 16	• 17	• 18	
2	• 7	• 8	• 9	• 10	• 11	• 12	
1	• 1	• 2	• 3	• 4	• 5	• 6	



DC a-TSA  
+ -

110

19



CT7

ne

CT5

CT3

CT1

ne

CT0

CT4

CT6

ne

CT8

12

ne

CT2

CT4

CT6

ne

CT8

CT10

CT12


ne

CT14

13L

18

12



111

14

12

CT8

CT2

18



