

Planta Baixa



Curso Técnico – Rede de Computadores

Profº Lucas Jorge

Profº Marcelo Cardinal


Planta Baixa

- ❑ Representação gráfica de uma estrutura
- ❑ Feita a partir de uma visão superior (“área”)
- ❑ Tem por função mostrar a localização e posição exata dos elementos na estrutura



Planta Baixa































- ❑ Nos projetos de cabeamento estrutura, a planta baixa mostra os tipos de encaminhamento dos cabos, localização dos pontos de rede, localização dos racks.





Planta Baixa

- ❑ Quando representamos elementos da rede, devemos utilizar símbolos e especificar os símbolos utilizado em uma **Legenda**

Simbologia



| PLANTA | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|--|
|  | Ponto de terminação de rede ou caixa para distribuição a 130 cm do seu eixo do piso |  | Barra de terra |
|  | Caixa ou gabinete montado em prancha de maderite tratada, para fixação de blocos |  | Tubulação que sobe |
|  | Caixa de passagem a 130 cm do seu piso |  | Tubulação de desce |
|  | Ponto de consolidação (CP) |  | Tubulação embutida em parede ou piso |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) a 30 cm do piso |  | Tubulação aparente sobre o forro ou em parede |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) a 110 cm do piso |  | Canaleta aparente em PVC ou rodapé falso em alumínio |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) a 230 cm do piso |  | Eletrocalha sobre o forro |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) em laje ou sob o piso |  | Leito aramado |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) em mobiliário |  | Leito escada |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) no piso |  | Cross-connect |
|  | Tomada de Telecomunicações (TO) em condutele ou rodapé falso |  | Backbone |
|  | Aterramento |  | Passagem de backbone |
| | |  | Patch cord |
| | |  | Cabo aéreo |
| | |  | Cabo não terminado |
| | |  | Caixa subterrânea de passagem tipo P-20 |
| | |  | Caixa subterrânea de entrada ou passagem |
| | |  | Gabinete para blocos e equipamentos |

Planta Baixa



WA


Planta Baixa



Planta Baixa


— SENAI-SP

❑ Exemplo de planta baixa simples



Planta Baixa


SENAI-SP



Planta Baixa



Planta Baixa



Planta Baixa



Planta Baixa



Planta Baixa



Planta Baixa



Packet Tracer

Modo Físico

