

T11.6 Brake System Plausibility Device

T1.3.1

T11.6.1

T11.6.1

T11.6.5

T11.6.6

T11.6.2

UTILIZZO IL LATCH PER MEMORIZZARE ERRORE >10S  
RESET MANUALE TRAMITE POWER CYCLE

SE CONDIZIONE DI NON SICUREZZA >10S  
OUT = 1 (= VDD, NO SAFE)

SE CONDIZIONE DI NON SICUREZZA >500MS  
OUT = 1 (= VDD, NO SAFE)