



00.02.02.01.08	Шайба гровера	4.15	Ø8	1
00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.16	M6x25	1
639.01.01.15.00	Опора пружины	4.17		3
639.01.01.17.00	Пружина плунжерная	4.18		3
639.01.01.18.00	Плунжер	4.19		3
639.01.04.18.01	Кольцо уплотнительное	4.20	Ø69x2.65	1
639.01.01.18.02	Опора плунжера	4.21		1
639.01.03.08.00	Манжета	4.22	Ø12xØ20x5/7	3
639.01.03.07.00	Втулка направляющая	4.23	POM	3
00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.24	M6x25	3
00.02.02.02.11	Шайба плоская	4.25	Ø6mm	3
639.01.03.04.00	Корпус насоса	4.26		1
639.01.03.25.00	Комплект клапанов выпускных	4.27		3
639.01.03.26.00	Комплект клапанов входных	4.28		3
639.01.04.07.00	Кольцо уплотнительное	4.29	Ø21x2	1
639.01.01.19.00	Седло клапана	4.30		1
639.01.04.45.00	Кольцо уплотнительное	4.31	Ø11,8x2	1
639.01.04.17.00	Кольцо уплотнительное	4.32	Ø16x3,8	2
639.01.04.11.00	Золотник клапана главного	4.33	POM (термопласт)	1
639.01.01.19.02	Седло клапана	4.34		1
639.01.04.25.00	Уплотнение дельта обр.	4.35		1
639.01.01.18.03	Крышка насоса	4.36		1
639.01.04.35.00	Кольцо уплотнительное	4.37	Ø5,6x1,8	1
639.01.04.31.00	Патрубок впускной	4.38		1
639.01.04.08.00	Кольцо уплотнительное	4.39	Ø6,9x1,8	1
639.02.02.06.00	Датчик давления с клапаном	4.40		1
00.10.01.05.30	Микровыключатель в сборе	4.40.1		1
639.01.01.32.02	Пружина	4.41		1
04.03.00.04.00	Шарик	4.42	Ø4,7	1
639.01.04.02.00	Кольцо уплотнительное	4.43	Ø8.5x1,8	1
639.01.04.36.00	Штуцер	4.44		1
00.02.04.02.17	Винт торцевой	4.45	M6x25	3
638.01.04.31.05	Фильтр	4.46		1
638.01.04.31.04	Прокладка уплотнительная	4.47		1
638.01.04.31.00	Патрубок	4.48		1
638.01.04.60.00	Кольцо уплотнительное	4.49	Ф10x2.65	1

ИНТЕРСКОЛ _____

