



Instalación drivers bootloader en T8100


1. Nos vamos al administrador de dispositivos y buscamos el dispositivo “USB Developer”




2. Presionamos a “Actualizar controlador..”




3. Presionamos a “Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo”




4. Mostrar todos los dispositivos



5. Usar disco



6. Buscamos el fichero Android_winUSB del directorio donde tengamos los drivers.



7. Seleccionamos el driver llamado "Android Bootloader Interface"



← Actualizar controladores - USB Developer

Seleccione el controlador de dispositivo que desea instalar para este hardware.



Seleccione el fabricante y el modelo de su dispositivo de hardware y haga clic en Siguiente. Si tiene un disco que contiene el controlador que desea instalar, haga clic en Usar disco.

Modelo

- Android ADB Interface
- Android Bootloader Interface**
- Android Composite ADB Interface

Controlador con una firma Authenticode(tm).

Usar disco...

[Por qué es importante la firma de un controlador](#)

Siguiente

Cancelar

8. Por último, nos preguntara si estamos seguro y entonces daremos a la opción "Instalar"



← Actualizar controladores - USB Developer

Instalando los controladores...



Seguridad de Windows

¿Desea instalar este software de dispositivo?

Nombre: Google, Inc. Android Phone
Editor: Google LLC

☒ Siempre confiar en el software de "Google LLC". **Instalar** No instalar

! Solo debería instalar software de controlador de proveedores en los que confíe.
[¿Cómo puedo decidir qué software de dispositivo es seguro para instalar?](#)

9. Ya con esto, tendremos instalado nuestro driver y ya podremos introducir comandos en modo fastboot.

