





Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral hub		2
2	Churo central		1
3	L de tres pontos		2
4	L padrao fixacao base		2
5	ISO 10511-M6-N		15
6	ISO 10511-M3-N		16
7	ISO 4762 M6 x 16 - 16N		7
8	ISO 4762 M5 x 16 - 16N		17
9	ISO 10511-M5-N		20
10	Lateral 6		4
11	Superior 6		2
12	Inferior 6		2
13	Odometria		2
14	socket head cap screw_isoa		2
15	Mola		2
16	ISO 4762 M3 x 40 - 40N		4
17	ISO 4762 M6 x 12 - 12N		26
18	Espacados fixacao motor	Part 3	4
19	Power Button		1
20	Mancal REV3	REV-41-1683-1.STEP	8
21	HD HEX 2 Gear box3		4
22	Bateria REV		1
23	Suporte Bateria		1
24	ISO 4762 M3 x 16 - 16N		27
25	ISO 4762 M3 x 10 - 10N		32
26	ISO 4762 M3 x 30 - 18N		6
27	ISO 4762 M3 x 20 - 20N		7
28	Churros fixacao lateral colorar		4
29	Control hub		2
30	L 4 pontos		2
31	Peça3		2
32	U fixacao peso		2
33	ISO 4762 M5 x 8 - 8N		8
34	Lateral externa		2
35	Churros lateral		10
36	Polia 48 REV	REV-41-1675	8
37	Eixo rodas		6
38	Shaft Collar REV3		5
39	Espacador REV 3mm3		20
40	Luva REV3	REV-41-1719-1 Sprocket Hub	4
41	Espacador REV 15mm3		2
42	Luva sextavada mecanum	REV-41-1833	4
43	Mecanum 1 GoBilda		2
44	Mecanum 2 GoBilda		2
45	Correia chassi		2
46	ISO 4762 M5 x 12 - 12N		2
47	Base chassi		1
48	Base batente braco		1
49	Lateral batente braco		2
50	Espacador batente		1
51	Churros batente		1
52	Batente Armazenador		1
53	ISO 4762 M6 x 50 - 24N		1
54	ISO 4762 M5 x 25 - 25N		2
55	ISO 4762 M6 x 10 - 10N		2
56	Washer ISO 7089 - 5		4



OBS: Com exceção das partes indicadas acima, todas as outras partes do lado direito são montadas seguindo etapas de montagem do lado esquerdo (etapas de 1 à 5), porém de forma espelhar.

[illegible]