

1 Lámina de material polar de espesor d sobre un sustrato metálico infinito




Figure 1: Lámina polar (medio 2) de espesor d sobre metal perfecto; superstrate ϵ_1 .

Descripción. Lámina de material polar de espesor d sobre un sustrato metálico infinito, que supondremos que se comporta como un conductor perfecto. Estudiar el caso límite $d \rightarrow 0$.

Ecuación característica. Ecuación dada:

$$-\epsilon_1 + \epsilon_{\infty,2} \frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2} + e^{2dk_x} \left(\epsilon_1 + \epsilon_{\infty,2} \frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2} \right) = 0.$$

$$\Rightarrow \boxed{\epsilon_2(\omega) = -\epsilon_1 \tanh\left(\frac{dk_x}{2}\right)}.$$

Relación de dispersión Sea $t := \tanh\left(\frac{dk_x}{2}\right)$. Resolver $\epsilon_{\infty,2} \frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2} = -\epsilon_1 t$ para $u = \omega^2$ da

$$\boxed{\omega^2(k_x)_{Polar-d} = \frac{\epsilon_{\infty,2} \omega_{L2}^2 + \epsilon_1 t \omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} + \epsilon_1 t}, \quad t = \tanh\left(\frac{dk_x}{2}\right).} \quad (1)$$

O bien de forma que nos será más útil en el futuro:

$$\boxed{\omega^2(k_x)_{Polar-d} = \frac{\epsilon_{\infty,2} \omega_{L2}^2 C + \epsilon_1 \omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} C + \epsilon_1}, \quad C = \coth\left(\frac{dk_x}{2}\right).} \quad (2)$$

Definición y uso de la frecuencia de interfase. Definimos la frecuencia de interfase (límite $t \rightarrow 1$, i.e., $k_x \rightarrow \infty$ o $d \rightarrow \infty$):

$$\omega_{(2|1)}^2 := \frac{\epsilon_{\infty,2} \omega_{L2}^2 + \epsilon_1 \omega_{T2}^2}{\epsilon_{\infty,2} + \epsilon_1} \quad (3)$$

Límites $k_x \rightarrow 0$ ($t \rightarrow 0$):

$$\omega^2(k_x)_{Polar-d} \rightarrow \frac{\epsilon_{\infty,2} \omega_{L2}^2}{\epsilon_{\infty,2}} = \omega_{L2}^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega(k_x)_{Polar-d} \rightarrow \omega_{L2}}.$$

$k_x \rightarrow \infty$ ($t \rightarrow 1$):

$$\omega^2(k_x)_{Polar-d} \rightarrow \omega_{(2|1)}^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\omega(k_x)_{Polar-d} \rightarrow \omega_{(2|1)}}.$$

$d \rightarrow \infty$ (a k_x fijo): $t \rightarrow 1$ y de nuevo $\omega \rightarrow \omega_{(2|1)}$.




Figure 2: Aluminio




Figure 3: Silicio