

Recibe muestras de una conexión TCP entrante y las dibuja en un osciloscopio.

Options

ID: tcp_client

Generate Options: WX GUI

Variable

ID: samp_rate

Value: 32k

Cliente

TCP Source

Address: 172.17.0.22

Port: 12.345k

Mode: Client

WX GUI Scope Sink

Title: Scope Plot

Sample Rate: 32k

Trigger Mode: Auto

Y Axis Label: Counts

En TCP Source se debe incluir la dirección IP del servidor

*Se debe crear un nuevo archivo