


LETO 28



read and follow these instructions before installing or maintaining this product

- this product is suitable for

DRY INDOOR LOCATIONS ONLY

- make sure this product is NOT on the same circuit as inductive loads, (e.g. fluorescent bulbs, discharge bulbs, ventilation fans, etc...)
- allow air to flow freely around the fixture
- the electric box must be able support a weight of 10 kg.
- Do not switch on line voltage until all wiring is complete
- Incorrect wiring will result in irreparable damage to LED and power supply
- This product should only be installed by a licensed electrician

switch off the line voltage supply

- Remove 2 screws on the sides and slide down the shade.
- Screw in 2 screws to junction box.
- Line up the screws with grooves on fixture, thread wiring through before securing fixture.
- Turn to align fixture, then tighten screws with ratchet to secure. Connect wires.
- Slide on the shade and secure with 2 screws.

veuillez lire et suivre ces instructions avant l'installation ou l'entretien de ce produit

- Ce produit convient pour une installation

DANS UN ENDROIT SEC SEULEMENT

- Assurer vous que des charges inductives ne se retrouvent pas sur le même circuit que ce produit, (i.e. fluorescent, ampoules à décharge, ventilateurs, etc...)
- Permettre à l'air de circuler librement autour du luminaire
- La boîte de jonction doit pouvoir supporter un poids de 10kg
- Compléter les branchements avant de mettre sous tension
- Un branchement incorrect créerait des dommages irréparables à l'alimentation et au DEL
- Ce produit devrait être uniquement installé par un électricien qualifié

mettre le courant hors tension

- Dévisser les 2 vis retenant l'abat-jour en place et le mettre de côté
- Insérer les vis (2) de la boîte de jonction et visser partiellement
- Passer le fil d'alimentation dans le trou sur le dessus du boîtier du luminaire et aligner les vis de la boîte de jonction dans les fentes sur le dessus du boîtier
- Aligner le luminaire et fixer en place à l'aide des vis de la boîte de jonction. Compléter les connections.
- Remettre en place l'abat-jour et fixer en reserrant les 2 vis de pression *éviter de trop serrer. Cesser de visser lorsque la tête de la vis n'excede plus par rapport à la fente*



WARRANTY

- This product must be installed in accordance with all applicable installation codes and ordinance
- Limited two (2) years warranty
- Warranty is void in the eventuality of unauthorized modifications and/or improper use

GARANTIE

- Ce produit doit être installé conformément au code d'installation et autres normes applicables
- Garantie limitée de deux (2) ans
- La garantie est non valide advenant une modification non autorisée ou un usage non approprié

www.sensolighting.com
info@sensolighting.com
T 403.216.7043
F 403.216.7045



302 50 Ave SE, Calgary, Alberta T2G 2A9