


Пр_№925/701.
(внутренний, сосна, не шлифовать, не красить)

- Р.М.
1. ЧПУ
2. ФП
3. ФРЕЗ

Раскрой сосна(щит) 25

А-А(Увеличено)



ширина
продольного
пропила


ширина
поперечного
пропила

(168 отв.
Ø4 скв)

(112 нак.)

(2 нак.)

(3 отв. Ø4 скв)



- Последовательность изготовления.
- | | |
|------|---|
| ЧПУ | 1. Сверление на ЧПУ в щите. |
| ФП | 2. Распилить щит по ширине (поперечно). |
| ФП | 3. Распилить щит по длине (продольно). |
| ФРЕЗ | 4. Отфрезеровать паз. |