


Р.М.
1. ЧПУ
2. ФП


Раскрой сосна(щит) 25



Пр_№925/602.



(внутренний, сосна, не шлифовать, не красить)

А-А(Увеличено)



(6 нак.)

(3 отв. Ø4 скв)



Последовательность изготовления.

- ЧПУ 1. Сверление на ЧПУ в щите.
ФП 2. Распилить щит по ширине (поперечно).
ФП 3. Распилить щит по длине (продольно).