



Пр\_№925/601.  
(внутренний, сосна, не шлифовать, не красить)

- Р.М.  
1. ЧПУ  
2. ФП  
3. ФРЕЗ

Раскрой сосна(щит) 25



А-А(Увеличено)




(2 нак.)

(3 отв.  $\phi 4$  скв)

ширина  
поперечного  
пропила

(168 отв.  
 $\phi 4$  скв)

(112 нак.)



Последовательность изготовления.

- ЧПУ 1. Сверление на ЧПУ в щите.  
ФП 2. Распилить щит по ширине (поперечно).  
ФП 3. Распилить щит по длине (продольно).  
ФРЕЗ 4. Отфрезеровать паз.