



Р.М.
1. ЧПУ
2. ФП

Раскрой сосна(щит) 25

Пр_№925/702.
(внутренний, сосна, не шлифовать, не красить)




А-А(Увеличено)



(6 нак.)

(3 отв. Ø4 скв)



Последовательность изготовления.
ЧПУ 1. Сверление на ЧПУ в щите.
ФП 2. Распилить щит по ширине (поперечно).
ФП 3. Распилить щит по длине (продольно).