

Инструкция по прошивке

прошиваем AtMega8 этим :

https://github.com/tank-uk/buryak-pi-2021/blob/main/firmware/release/avr_kbd.hex

ФЬЮЗЫ : Low 8Eh, High: D9h

прошиваем FPGA (Flash) этим :

https://github.com/tank-uk/buryak-pi-2021/blob/main/firmware/release/firmware_speccy.jic

Для прошивки STM :

1. подключаем плату вертолетом
2. устанавливаем переключку STM Boot
3. подаем питание на основную плату и вторым кабелем подключаем к ПК
4. проливаем это

https://github.com/tank-uk/buryak-pi-2021/blob/main/firmware/release/STM_AYX32_TSL_WILDSOUND_Final.hex

инструкция и софт по прошивке STM из Windows <https://istarik.ru/blog/stm32/111.html>