

















POWER IN

- 3V3
- 5V
- SCL
- SDA
- ALERT
- GND

SD Card

SD Card

UNUSED PINS

BOOT

- 3V3
- BOOT0
- GND

GPIO

- DIO
- CLK
- GND

MI2S01

- MOSI1
- SCK1
- GND

SCL4

- SCL4
- SDA4
- GND

ISCL1

- SCL1
- SDA1
- GND

POWER

- 5V
- 3V3
- GND

MI2S01

- MOSI1
- SCK1
- GND

UART4

- BX
- TX
- GND



R11

R10

M2