



Передние тормозные колодки PN0915

Сторона установки: передний мост

Тормозная установка: Meritor D-DUCO

Ширина : 249

Высота : 110

Толщина : 29

Датчик износа: не подготовленно для датчика износа

полученные дополнительно к ОЕ-комплекту детали: Монтажный комплект

9700 9700 340 2001 →

9700 9700 380 2001 →

9700 9700 420 2001 →

9700 9700 340 2001 →

9700 9700 380 2001 →

9700 9700 420 2001 →

9900 9900 420 2001 →

9900 9900 420 2001 →

FL FL 220-18 220 2000 →

FL FL 250-18 250 2000 →

FL FL 180-18 180 2000 →

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/420 420 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/380 379 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FM12 FM 12/340 340 1998 - 2005

FH16 FH 16/550 540-549 2005 →

FH16 FH 16/550 540-549 2005 →

FH16 FH 16/550 540-549 2003 →

FH12 FH 12/500 500 2001 →

FM12 FM 12/460 460 1998 - 2005

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH12 FH 12/500 500 2001 →

FH12 FH 12/500 500 2001 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FM9 FM 9/380 380 2001 - 2005

FM9 FM 9/380 380 2001 - 2005

FM9 FM 9/340 340 2001 - 2005

FM9 FM 9/340 340 2001 - 2005

FM9 FM 9/300 300 2001 - 2005

FM9 FM 9/300 300 2001 - 2005

FM9 FM 9/260 260 2001 - 2005

FM9 FM 9/260 260 2001 - 2005

FH12 FH 12/500 500 2001 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FM9 FM 9/340 340 2001 - 2005

FM9 FM 9/340 340 2001 - 2005

FM9 FM 9/300 299-301 2001 - 2005

FH16 FH 16/610 610-612 2007 →

B12 B 12 460 2006 →

B12 B 12 420 2006 →

B12 B 12 380 2006 →

B12 B 12 340 2006 →

B9 B 9 360 2005 →

B9 B 9 310 2005 →

B9 B 9 300 2005 →

B9 B 9 260 2005 →

B9 B 9 260 2005 →

B9 B 9 300 2005 →

B9 B 9 260 2005 →

B9 B 9 360 2005 →

B9 B 9 310 2005 →

B9 B 9 260 2005 →

B12 B 12 460 2006 →

B12 B 12 420 2006 →

B12 B 12 380 2006 →

B12 B 12 340 2006 →

FM12 FM 12/460 460 1998 - 2005

FM9 FM 9/380 380 2001 - 2005

FM9 FM 9/380 380 2001 - 2005

FM9 FM 9/340 340 2001 - 2005

FM9 FM 9/340 340 2001 - 2005

FM9 FM 9/300 300 2001 - 2005

FM9 FM 9/300 300 2001 - 2005

FM9 FM 9/260 260 2001 - 2005

FM9 FM 9/260 260 2001 - 2005

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH16 FH 16/540, FH 16/550 540-549 2003 →

FH16 FH 16/610 610 2003 →