



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y  
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

**ADVERTENCIA**

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

**Seguir las instrucciones de instalación**

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: AIR940NH

**GENERAL**

Luminario de montaje en riel, fabricado en fundición de aluminio. Angulo de apertura 36°. Compatible con carril trifásico. Alta eficiencia lumínica. Difusor transparente. Driver multivoltaje UL. LED Bridgelux.

**CONSERVACIÓN**

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

**INSTALACIÓN**

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique la orientación de la luminaria con respecto al riel, tiene una muesca en uno de sus laterales del conector, debe quedar en el lado contrario a la muesca del riel.
4. Introduzca la luminaria hasta el fondo del riel y asegúrela con el seguro del conector, coloque el selector en el número correspondiente, según la línea que haya cableado en el riel.
5. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

**Nota:**

*Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo*

IMPORTADO POR:  
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.  
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,  
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO  
CP. 52120  
WLTG.COM.MX  
TELÉFONO: +527229178829



