



**ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN LEA Y
COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES**

ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico

- Verifique que se encuentre el servicio de red interrumpido antes de instalar
- No montar en superficies inflamables
- La unidad se puede caer si no está instalada correctamente.

Seguir las instrucciones de instalación

Marca: AURO LIGHTING



Modelo: MLA1530

GENERAL

Modulo LED para empotrar en plafón con arillos y ópticas intercambiables (no incluidas). Con diseño que favorece la disipación de calor. Fabricado en aluminio para una vida útil más larga. Difusor transparente. Led Chip Epistar, Driver multivoltaje.

CONSERVACIÓN

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Al instalar o desinstalar el luminario desconecte la alimentación
- Manipule su luminario con cuidado.
- Conéctese únicamente a la tensión de alimentación especificada en el producto.

INSTALACIÓN

1. Remueva el luminario de su empaque original.
2. Por seguridad desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar la instalación del luminario.
3. Identifique los cables de entrada de alimentación al luminario; negro es de línea, blanco es neutro y verde es a tierra física.
4. Revisar la información de las características eléctricas del luminario (parámetros de alimentación)
5. Conecte los cables del luminario con los cables de alimentación y asegúrese de aislarlos.
6. Conecte la alimentación eléctrica y verifique que el luminario encienda.

Nota:

Refiérase al etiquetado producto para consultar las características y especificaciones eléctricas del mismo





IMPORTADO POR:
WLTG MÉXICO S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
WLTG.COM.MX
TELÉFONO: +527229178829







1. Instrucciones de montaje (anillo exterior + módulo)

<p>A. Preparar el anillo exterior y el módulo disipador de calor.</p>  <p>Anillo exterior módulo</p>	<p>B. como la imagen muestra, alinea el resorte A y B en primer lugar, entonces empujar C con la mano y alinearlo firmemente.</p> 	<p>C. Montaje terminado</p> 
--	--	---

2. Instrucciones de montaje (anillo exterior + módulo + panel)

<p>A. Preparar el anillo exterior y el módulo disipador de calor.</p>  <p>Anillo exterior Módulo Panel</p>	<p>B. Instala el panel.</p> 	<p>C. Como la imagen muestra, alinea el resorte A y B en primer lugar, entonces empujar C con la mano y alinearlo firmemente.</p> 	<p>D. Montaje terminado</p> 
--	--	---	--

3. Instrucciones de instalación (luminaria + driver)

<p>A. Abra el tamaño del agujero de acuerdo A los requisitos del carrete.</p> 	<p>B. Instale el controlador en el techo, conectado a la downlight</p> 	<p>C. Ponga el downlight en el agujero.</p> 	<p>D. Montaje terminado.</p> 
---	--	--	--

