

	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA	200hz	184hz
	220ms	210ms

NORMAL

TIPO DE CORRIENTE	BURST
-------------------	-------

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.06	10.0
2	2.63	35.0
3	4.07	53.0
4	5.69	96.0
5	7.49	138.0
6	0.34	159.0
7	10.15	199.0
8	11.1	230.0
9	12.07	270.0
10	12.65	340.0

	EQUIPO	PATRON
FRECUENCIA SELECCIONADA	100 hz	84
	300 ms	290

CANAL 4

TIPO DE CORRIENTE	BURST
-------------------	-------

INTENSIDAD	VOLTAJE	CORRIENTE
1	1.36	10.0
2	3.15	35.0
3	4.67	53.0
4	6.36	96.0
5	7.6	138.0
6	8.52	159.0
7	10.42	199.0
8	11.82	230.0
9	16.42	270.0
10	16.88	340.0