



Технологическая схема обработки балластной призмы с укладкой нетканного материала


1. До ремонта




2. Состояние пути после вырезки балласта КТМ(СЗП-600)




3. Зона очистки щебеночного балласта




4. Укладка на поверхность среза покрытия из нетканного материала



Условные обозначения




Загрязненный щебеночный балласт




Песок

Геотекстиль


5. Укладка очищенного щебня на покрытие из нетканного материала при работе СЧ, выправка, стабилизация пути, оправка балластной призмы



6. Состояние пути после прохода(ХДВ, ВПР, ДСП)



7. После ремонта



				08.02.10.ПД.02.ГП		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масштаб
Разраб.	Лист	Разраб.	Лист	Дата	Лит.	Масштаб
Пров.	Лист	Пров.	Лист	Дата	Лит.	Масштаб
Т. контр.	Лист	Т. контр.	Лист	Дата	Лит.	Масштаб
Н. контр.	Лист	Н. контр.	Лист	Дата	Лит.	Масштаб
Утв.	Лист	Утв.	Лист	Дата	Лит.	Масштаб
				Технологическая схема обработки балластной призмы с укладкой нетканного материала		
				Средний ремонт железнодорожного пути		
				Лист 2 Листов 3		
				ПМЖ.П-4 10(П)		