

Chimera7

机架组装示意图

Frame Assembly Guide

- | | | | |
|--|-----|--|----|
| 1. M3X22网纹铝柱
M3X22 Al. standoff | x1 | 21. GPS座侧板打印件
Horiz. 900 ant. + GPS TPU | x1 |
| 2. M3X30网纹铝柱
M3X30 Al. standoff | x2 | 22. GoPro可调底座 (附赠)
GoPro mount seat TPU | x1 |
| 3. M3X20网纹铝柱
M3X20 Al. standoff | x6 | 23. 脚垫
Arm guard TPU | x1 |
| 4. M2X25网纹铝柱
M2X25 Al. standoff | x2 | 24. SMA天线荆轮 (附赠)
SMA grip | x2 |
| 5. M3X8内六角螺丝
M3X8 hex screw | x14 | 25. 摄像头保护罩 (附赠)
Lens protector | x1 |
| 6. M3X10内六角螺丝
M3X10 hex screw | x20 | 26. 电机线集线管 (附赠)
Motor wire protector | x4 |
| 7. M3X12内六角螺丝
M3X12 hex screw | x4 | 27. 电池扎带 (附赠)
Battery strap | x2 |
| 8. M3X16内六角螺丝(附赠)
M3X16 hex screw | x4 | 28. 电池防滑垫 (附赠)
Battery Pad | x1 |
| 9. M3X30内六角螺丝
M3X30 hex screw | x4 | 29. 小天线保护管 4CM (附赠)
Antenna tube | x2 |
| 10. M2X10内六角螺丝
M2X10 hex screw | x4 | 30. 小天线保护管帽 (附赠)
Antenna cap | x2 |
| 11. M3尼龙螺母
M3 Nylon nut | x12 | 31. GPS座 固定碳板
GPS carbon mount | x1 |
| 12. M2X8带垫螺丝
M2X8Washer head hex screw | x4 | 32. 侧板
Cam mount | x1 |
| 13. M2X6内六角螺丝
M2X6 hex screw | x2 | 33. 顶板
Top plate | x1 |
| 14. M2X4内六角螺丝
M2X4 hex screw | x4 | 34. 中板
Counter plate | x1 |
| 15. 侧板打印件
Spacer TPU | x1 | 35. 底板
Bottom plate | x1 |
| 16. 竖立安装T型天线座 (附赠)
Vertical 900 antenna TPU | x1 | 36. 前机臂
Front arm | x1 |
| 17. 天空端支架
DJI air unit bracket | x1 | 37. 后机臂
Rear arm | x1 |
| 18. 图传天线座打印件(HD)
Antenna (HD) TPU | x1 | | |
| 19. 图传天线座 (模拟)
Antenna (analog) TPU | x1 | | |
| 20. GPS座打印件
GPS mount TPU | x1 | | |

