



Check List

Order Code: **TGM-61178**

Software code:

C408

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

1. Config							
Function	Input	Botton	Comment	Min	Max	Pass	Fail
ACTUAL	Remote	F2	แสดงค่า เป็นตัวเลข	0	99999		
Input Delay		IP TYPE		0.02	60.00		
Multiplier		SCALE +		1	1000		
Divisor		SCALE -		1	2500		

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Input Counter

COUNTER								
Function	Input	Pulse In	IND	MUL	DIV	Pulse Show	Pass	Fail
Input Counter	Counter	100	0.01	1	1	100	√	
		100	0.01	2	1	200	√	
		100	0.01	1	2	50	√	

Prepared By	Verified By	Approved By



Check List

Order Code: **TGM-61178**

Software code: **C408**

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Alarm

Alarm								
Function	Output		Pulse In	SETPOINT		ACTIVE	Pass	Fail
Alarm	Relay		▲ 1200	■ 1000		ON	✓	
			■ 1000	■ 1000		ON	✓	
			▼ 900	■ 1000		OFF	✓	

Prepared By	Verified By	Approved By