



Check List

Order Code: TGM-62020 rev1

Software code:

C424

Instruction : ทดสอบการทำงานของอินพุต Remote

| 1. Config | | | | | | | |
|------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|------|------|
| Function | Input | Botton | Comment | Min | Max | Pass | Fail |
| Decimal | | DP | | 0 | 2 | | |
| Scale High Limit | | SCALE+ | | Scale Low | 9999 | | |
| Scale Low Limit | | SCALE- | | -1999 | Scale High | | |
| ค่าชดเชย | | F4 | | -1999 | 9999 | | |
| Alarm Mode | | OP Mode | | 0 | 4 | | |
| Alarm High | | F1 | | Alarm Low | 9999 | | |
| Alarm Low | | F2 | | -1999 | Alarm High | | |
| Alarm Hys | | F3 | | 0 | 9999 | | |

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Inpot

| Function | Input | Current Input | Scale | | Decimal Point | Display | Pass | Fail |
|----------|---------|---------------|-------|-----|---------------|---------|------|------|
| | | | High | Low | | | | |
| Current | 4-20 mA | 12.34 mA | 2000 | 400 | 2 | 12.34 | / | |
| | | 4 mA | 2000 | 400 | 2 | 4.00 | / | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Instruction : ทดสอบการทำงานของ Output Tower Light

| Function | Output | Current Input | Alarm | | | Status | Pass | Fail |
|-------------|---------|---------------|-------|-----|------|--------|------|------|
| | | | High | Low | Mode | | | |
| Tower Light | Alarm 1 | 8 mA | 8.00 | 0 | 2 | Green | / | |
| | Alarm 2 | 12 mA | 12.00 | 0 | 2 | Yellow | / | |
| | Alarm 3 | 16 mA | 16.00 | 0 | 2 | Red | / | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Prepared By | Verified By | Approved By |
|-------------|-------------|-------------|
| | | |