















	<b>PRACOVNÝ LIST</b>		<b>Dok. č.: PLM JIT 177.02</b>
	<b>Skladanie kartónových obalov</b>		Verzia: 02
			Účinnosť od: 2.1.2018
			Strana 1 z 2

## Skladanie kartónových obalov

N°	Pracovný postup		
1	<b>KDS</b>  Prázdne balenie	 (obr. č. 1)	 (obr. č. 2)
		1. Prázdny obal rozrežeme nožikom na miestach kde je zlepený lepiacou páskou. 2. Zložíme do tvaru, aby zabral najmenej miesta (obr. 1) 3. Zložené poukladáme do prázdnych kartónových obalov od zákazníkov Zanini FR, Zanini ES, alebo TI Bursa (obr. 2). 4. Po úplnom zaplnení, zaskladníme regálu v zóne odpadu.	
2	<b>MGI</b>  Prázdne balenie	 (obr. č. 3)	 (obr. č. 2)
		1. Prázdny obal rozrežeme nožikom na miestach kde je zlepený lepiacou páskou. 2. Zložíme do tvaru, aby zabral najmenej miesta (obr. 3) 3. Zložené poukladáme do prázdnych kartónových obalov od zákazníkov Zanini FR, Zanini ES, alebo TI Bursa (obr. 2). 4. Po úplnom zaplnení, zaskladníme regálu v zóne odpadu.	
3	<b>Promotor Irva</b>  Prázdne balenie	 (obr. č. 4)	 (obr. č. 2)
		1. Prázdny obal rozrežeme nožikom na miestach kde je zlepený lepiacou páskou. 2. Zložíme do tvaru, aby zabral najmenej miesta (obr. 4) 3. Zložené poukladáme do prázdnych kartónových obalov od zákazníkov Zanini FR, Zanini ES, alebo TI Bursa (obr. 2). 4. Po úplnom zaplnení, zaskladníme regálu v zóne odpadu.	

## Skladanie kartónových obalov

N°	Pracovný postup	
4	<p><b>MINTH</b></p>  <p>Prázdne balenie</p>	 <p>(obr. č. 5)</p>  <p>(obr. č. 6)</p>  <p>(obr. č. 7)</p>  <p>(obr.č.8)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Prázdny obal rozrežeme nožikom na miestach kde je zlepený lepiacou páskou.</li> <li>2. Obal zložíme do tvaru, aby zabral najmenej miesta (obr. č. 5)</li> <li>3. Vrchnák rozrežeme nožikom v rohoch (obr.č.6)</li> <li>3. Rozrezané vnútra obalov ukladáme do celých, nepoškodených obalov.</li> </ol> <p>Podľa potreby použijem jeden prípadne viac obalov (obr.7)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Poskladané obaly ukladáme na jednorázovú paletu 120x100 cm.</li> </ol> <p>Na jednu paletu sa zmestí 16 obalov (zložené + rozložené) (obr.č. 8)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Po úplnom zaplnení, zaskladníme regálu v zóne odpadu.</li> </ol>
5	<p>Pri manipulácii s nožikom je nutné použiť vhodné ochranné rukavice</p>	

Vypracoval: L. Kayserova	Schválil: D. Frtús
Dátum: 2.1.2018	Dátum: 2.1.2018
Podpis:	Podpis: