

Les oxyures sont des vers intestinaux qui viennent pondre durant la nuit au niveau de l'anus. L'application d'une bande adhésive transparente sur l'anus permet de "capturer" les œufs et de les visualiser ensuite au microscope.

1




**Matériel nécessaire:**  
scotch-test fourni par le laboratoire  
ou par votre médecin  
(lame de verre + morceau de scotch  
**transparent** + étui de protection).

2



Effectuer le prélèvement au lever, avant la  
douche ou toute toilette anale.

3




Décoller le scotch qui se trouve sur la lame.

4



Ecarter les fesses et appliquer le scotch sur l'anus en appuyant.

5




Re-coller le scotch sur la lame.  
**Ne pas appuyer trop fort.**

6




Se laver les mains.

7



Placer le prélèvement dans  
l'étui de protection.

8



Refermer l'étui.  
Inscrire vos nom, prénom, date de naissance  
et la date du prélèvement.

9



Apporter le prélèvement le jour même au laboratoire.