

Avertissement:

- Il est indispensable de recueillir la totalité des urines émises durant 24 heures.
- Si une partie de l'urine n'a pas été recueillie, il faut recommencer le test avec un nouveau récipient.
- Eviter de contaminer l'urine avec les selles (recueillir les urines avant d'aller à la selle).
- Eviter de contaminer l'urine avec du sang menstruel (porter un tampon ou effectuer le recueil d'urine à une date ultérieure).
- On peut boire normalement durant toute la durée du test.
- Selon l'analyse prescrite, il est possible que le laboratoire doive procéder également à une prise de sang.
- Un régime alimentaire spécial peut être nécessaire. Veuillez suivre les recommandations de votre médecin.

1



Matériel nécessaire:
bidon pour urines
de 24 heures
(+ agent conservateur
selon les analyses)

2




Le matin au lever,
uriner dans les WC.


Après avoir uriné dans les WC,
noter l'heure (p.ex. 7h).
Le test commence maintenant.

3

Début
par ex. 7h



Fin 24h
par ex. 7h



Recueillir la miction suivante
dans le bidon.

Si un agent conservateur doit
être ajouté, le verser dans le
bidon après ce premier recueil
d'urines.


Recueillir ensuite toutes les urines
émises durant 24 heures.

Entre chaque recueil, conserver
le bidon au réfrigérateur.


Le lendemain matin à l'heure
exacte où le test avait commencé
(7h dans notre exemple), vider
une dernière fois le contenu de
la vessie dans le bidon (= totalité
des urines émises durant 24
heures).

4

Bien refermer
le bidon.
Inscrire le nom
et la date.



5



Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire.