






rescatAR






Los "X" que no tienen comentarios son los que estan sin asignar en el esquemático del fabricante.

Los wires de S0101 que no tienen nombre son GND, preguntar:
+>Que GND conviene poner??
+>Que diferencia tienen??



Acá podríamos conectar algun GPIO a la linea INT del acelerometro y a la linea ADD para controlar la direccion.



File: poncho_rescatAR.sch

Sheet: /

Title: poncho_rescatAR

Size: A4

Date: 9 oct 2015

Rev: 0.1

KiCad E.D.A.

Id: 1/1