

AOS 3.5 O3

机架组装示意图

Frame Assembly Guide

- | | |
|--|-----|
| 1. 顶板
Top plate | x1 |
| 2. 底板
Bottom plate | x1 |
| 3. 机臂
Arm | x4 |
| 4. 中板A
Counter plate A | x1 |
| 5. 中板B
Counter plate B | x2 |
| 6. 摄像头侧板
Camera side plate | x1 |
| 7. 脚垫打印件
Arm guard TPU | x4 |
| 8. 图传天线座打印件
Antenna TPU | x1 |
| 9. 接收机座打印件
Receiver mount TPU | x1 |
| 10. 摄像头硅胶侧板
Silicone camera side plate | x1 |
| 11. M2*23 圆形网纹铝柱
M2*23 Al. standoff | x2 |
| 12. M2*20 圆形网纹铝柱
M2*20 Al. standoff | x8 |
| 13. M2*6 沉头内六角螺丝
M2*6 countersunk hex screw | x8 |
| 14. M2*12 沉头内六角螺丝
M2*12 countersunk hex screw | x10 |
| 15. M2*5 内六角螺丝
M2*5 hex screw | x6 |
| 16. M2*6 内六角螺丝
M2*6 hex screw | x6 |
| 17. M2*7 内六角螺丝
M2*7 hex screw | x22 |
| 18. M2*16 内六角螺丝
M2*16 hex screw | x4 |
| 19. M1.6*10 杯头内六角螺丝
M1.6*10 socket head cap | x4 |
| 20. M2 防松自紧螺母
M2 lock nut | x4 |

(附赠)/(Additional parts)

- | | |
|---|----|
| 1. M2 尼龙螺母
M2 nylon nut | x8 |
| 2. M2*20 内六角螺丝
M2*20 hex screw | x4 |
| 3. M2减震橡胶柱
M2 rubber damper balls | x8 |
| 4. 减震橡胶O型圈
M5 nut | x8 |
| 5. 集线管
Motor wire protector | x4 |
| 6. 防尘塞
Dust plug | x2 |
| 7. 15*150 超纤皮电池扎带
15*150 Battery strap | x1 |
| 8. 15*200 超纤皮电池扎带
15*200 Battery strap | x1 |
| 9. 通用贴纸
Sticker | x1 |
| 10. 光面硅胶防滑垫
Silicone spacer for 19mm cam | x2 |
| 11. 电池硅胶防滑垫
Battery pad | x2 |
| 12. 自锁尼龙扎带
Self-locking nylon zip ties | x5 |

