

Procedimento: Na opção **“Device Management”** digitar o ID da câmera no campo **“Serial No.”** após localizar o dispositivo clicar em **“Device Unbind”** para desvincular a câmera, conforme imagem abaixo:

