




# 신일 냉풍기 사용 설명서

**SHINIL** Power Air Cooler  
User Manual



고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으니, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우 신일 홈페이지  
[WWW.SHINIL.CO.KR](http://WWW.SHINIL.CO.KR)의 고객센터원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

## 안전상의 주의

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 바르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



분해금지



접촉금지



물접촉금지



금지



플러그뽑



알림

위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다.

본 제품은 220 V 전압, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다. **사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.**



본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.  
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.



작동 중 어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하고, 작동 중 기기 내부에 손가락이나 젓가락 등의 이물질을 넣지 마십시오.



침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.



기기를 청소하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 사용 중 이동할 경우에는 전원 종료 후 플러그를 뽑아 주십시오.



다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.

- ※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
- ※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
- ※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
- ※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
- ※ 옥외 (옥내용 제품입니다.) / 0 ℃미만 50 ℃ 이상의 장소 / 통풍이 되지 않는 곳 (호흡 곤란을 유발할 수 있습니다.)
- ※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
- ※ 커튼, 의류, 가구 등 쉽게 흡입되는 물건 가까이에서 사용하지 마십시오.



코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방지하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.



코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용 혹은 코드선을 끼운 채로 문을 닫지 마십시오.  
또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.



휘발유 같이 인화성, 가연성 액체나 물질이 있는 주변에서 사용하지 마십시오.



어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.



한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

## 안전상의 주의

사용자가 주의사항을 지키지 않아 발생한 상황에 대해서 책임지지 않습니다.



냉풍기를 강한 바람으로 장시간 밀폐된 곳에서 사용하지 마십시오. 취침 시 강한 바람을 사용하면 호흡 곤란 및 체온 저하로 위험할 수 있습니다. 특히 어린이나 노약자에게 위험할 수 있으니 유의하십시오.



책상이나 의자, 선반 등 높은 곳에 올려놓고 사용하지 마십시오.

※ 기기가 넘어지며 고장 및 상해의 위험이 있습니다.



제품을 청소하거나 이동할 때, 장시간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

※ 감전, 화재의 원인이 됩니다.



교류 220 V 이외에는 사용하지 마십시오. 화재, 감전의 위험이 있습니다.



최적의 성능을 위해 기기를 상시로 손질, 관리하시고 이상 발견 시 작동을 멈추고 서비스센터로 문의해 주십시오. 절대로 부품이나 구성품을 임의로 떼어내고 사용하지 마십시오.



주기적으로 기기를 청소해 주십시오. 기기에 먼지가 많으면 작동 이상, 고장의 우려가 있습니다.

※ 반드시 전원 플러그를 뽑고, 기기가 완전히 멈춘 후 청소해 주십시오.



기기 손질 시 왁스, 신나, 스프레이 등 가연성 제품을 바르거나 주위에 보관하지 마십시오.

※ 기기 외관 변형 및 화재의 위험이 있습니다.



제품의 전원은 반드시 제품의 전원 버튼으로 종료 후 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

작동 중 플러그를 뽑아 강제 종료 시 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.



물탱크에 물이 채워진 상태에서 이동 시 천천히 이동시켜 주십시오. 물이 넘칠 수 있습니다.



물탱크를 깨끗하게 사용하기 위해 사용하는 동안 물을 자주 교체해 주십시오.




제품 사용 시 아로마 오일이나 기타 세정제를 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 됩니다.



장시간 보관 시 물탱크의 물을 모두 비운 후 보관해 주십시오.

각 부의 명칭

※ 구성품 : 본체, 사용설명서, 전원선, 브러쉬




제품의 사양


※ 제품의 사양은 품질 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

품 명	냉풍기	사 이 즈	210(W) X 130(D) X 265(H) mm
풍 속 단 계	3단계	중 량	약 1.1 kg
타 이 머	최대 7시간	소 비 전 력	9 W


## 사용 단계




❶ 평평한 책상 위에 냉풍기를 놓고, 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려서 열어주십시오.



❷ 물탱크에 물 700ml를 넣어주세요.




❸ 물을 추가할 때 최대 수위를 넘지 않도록 주의하세요.  
뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 조여주십시오.




❹ 전원 코드를 꽂고 전원 버튼을 눌러 작동을 시작합니다.

## 배수 방법

※ 장기간 사용후에는 물보관함의 물을 깨끗히 청소해 주셔야 합니다.



❶ 물 저장통을 꺼내 그림과 같은 방향으로 물을 버려주세요.



❷ 물을 추가할 때 최대 수위를 넘지 않도록 주의하세요.  
뚜껑을 닫고 시계 방향으로 돌려 조여주십시오.

사용 방법

- ※ 조작부의 버튼을 눌러 기능을 선택, 사용할 수 있습니다. 선택한 기능이 조작부에 표시됩니다.
- ※ 냉풍기를 이동할 때에는 반드시 전원을 종료하고 전원 플러그를 뺀 후 이동 손잡이로 이동하십시오.

조작부



○  
ON/OFF



○ ○ ○  
I II III



○ ○  
L H



○ ○ ○  
1h 2h 4h



○  
RGB



○  
ON/OFF

전원 플러그를 꽂으면 대기 상태가 되고 [ON/OFF] 버튼을 눌러 전원을 켜 주십시오.  
전원코드를 연결하고 처음으로 전원을 켜면, 1단으로 동작합니다.  
※ 물을 넣지 않고 사용할 경우 일반 선풍기처럼 사용할 수 있습니다.





○ ○ ○  
I II III

[>] 버튼을 누르면 풍속을 조절할 수 있으며 버튼을 누를 때마다 풍속이 [ 1단 → 2단 → 3단 ] 으로 전환됩니다.



○ ○  
L H

[>] 버튼을 누를 때마다 분무량을 조절할 수 있으며 [ 분무 고속 → 분무 저속 → 분무 중지 ] 로 전환됩니다.  
기본값은 [ 분무중지 ] 입니다.  
물이 부족하면 “L”과 “H” 표시등이 동시에 깜빡이고, 분무가 정지됩니다. 물을 채우고 다시 동작시켜주십시오.  
온도가 높은 경우 물탱크에 얼음을 추가하여 분무 온도를 낮추고 공기를 차갑게 만들 수 있습니다.




사용 방법



[시간] 버튼을 누르면 타이머를 조작할 수 있으며 선택한 시간이 표시 램프에 표시되며 설정 시간이 경과하면 정지합니다. [1시간 → 2시간 → 3시간 → 4시간 → 5시간 → 6시간 → 7시간 → 기능해제 → 1시간 → 반복]



[] 버튼을 누르면 주변 조도 색상을 변경할 수 있습니다.  
[ 1(그라데이션) → 2(진한녹색) → 3(녹색) → 4(연한녹색) → 5(연한파란색) → 6(파란색) → 7(분홍색) → 8(빨간색) → 9(노란색) → 10(흰색) → 0(꺼짐) ] 으로 전환되며, 기본값은 1(그라데이션)입니다.



어린이나 수면 중인 사람에게 바람을 직접적으로 쏘지 마십시오. 저체온으로 인해 감기에 걸리거나 환기가 되지 않아 위험할 수 있습니다.  
밀폐된 공간에서의 장시간 이용을 지양해 주십시오. 특히, 취침 시 장시간 사용하지 마십시오.

A/S를 의뢰하기 전에

사용 중 이상이 생겼을 경우 다음 사항을 확인해 주시고, 아래 사항 점검 후에도 이상 작동이 계속 된다면 당사 A/S센터에 의뢰해 주십시오.


증 상	점 검 내 용 / 조 치
전원 켜짐 표시등이 켜지지 않습니다.	➔ 플러그를 바르게 꽂고 전원 버튼을 눌러 주십시오.
물 부족 표시등 깜빡임 경보	➔ 물탱크에 석회질이 너무 많지 않은지 확인하고, 물탱크를 청소해 주세요.
작동시 물이 분무되지 않음	➔ 분무판을 브러시로 청소하세요.
낮은 풍속	➔ 풍속을 3단으로 변경하세요. 풍속의 변화가 없을 경우 서비스에 문의하세요.

## 청소 및 유지 관리

※ 냉풍 및 가습 기능 사용 시 쾌적한 사용을 위해 정기적으로 제품을 청소하십시오.

※ 기기 세척 전 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.


※ 보관 전 냉풍기의 외관 및 필터, 물탱크를 청소하고 완전 건조시켜 천이나 포장재로 덮은 후 통풍이 잘되고 건조한 곳에 보관해 주십시오.



- ❶ 물탱크 사용 후에는 석회질이 생기기 쉽고, 이는 분무 효과에 영향을 미칩니다. 사용 전 분무판을 브러쉬로 청소해야 합니다. 굳은 먼지는 청소하기 전에 구연산 용액에 담가둘 수 있습니다.

\*세척을 위해 세제를 함부러 사용하지 마십시오.  
깨끗한 물을 사용하는것이 가장 좋습니다.

\*날카롭거나 단단한 도구를 사용하여 기계 표면을 만지지 마십시오.



- ❷ 전체 기기의 외부 표면 및 내부 먼지는 부드럽고 축축한 천으로 닦아낸 후, 물 얼룩은 물기를 닦아 내어 말립니다.

\*화학 용제, 가솔린, 등유 또는 광택제 등이 묻은 천으로 표면을 닦지 마십시오.

\*세척 시에는 내부 전기 부품이 습기로 인해 오작동을 일으키지 않도록 본체 내부로 물이 스며들지 않도록 하는 것이 중요합니다.

\*3일 이상 사용시 물탱크 및 분무탱크를 청소하는 것이 좋습니다.





※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

## 폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

11

# 신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명				보증기간	고객 주소	
모델명				년	성명	전화
구입일자					판매점 상호(주소)	
보증기간					성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.  
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시  
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.  
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는  
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

**shinil**  
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!