




신일 무선 UVC 침구청소기 사용 설명서

SHINIL Cordless UVC Bed Vacuum Cleaner
User Manual














고객 편의성을 증대하고자 설명서 내용이 변경될 수 있으나, 제품과 내용이 상이한 부분이 있을 경우
당사 홈페이지 WWW.SHINIL.CO,KR의 고객센터원 항목에서 설명서를 다운로드해 참고하시기 바랍니다.

다음의 지시 사항은 제품을 안전하고 빠르게 사용하여 예상치 못한 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.



위 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 아래의 지시 사항을 주의 깊게 읽고 따라 주십시오. 신체감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시없이 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)의 사용은 권장하지 않습니다. 본 사용 설명서에 명시된 내용 외의 용도로 사용하지 마십시오. 본 제품은 220 V 전용, 국내(대한민국)용입니다. 사용 전 반드시 사용 설명서를 숙지해 주시고 각각의 성능을 충분히 이해한 후 사용해 주시기 바랍니다. 사람이 언제나 볼 수 있는 곳에 필히 보관해 주십시오. 이 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있으므로 버리지 말고 보관해 주십시오. 사용 중 이상이 없어도 안전을 위해 1~2년에 1회 정도 정기 점검을 받으면 더욱 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

사용 방법과 주의사항을 따르지 않아 발생한 피해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

-  본사가 지정하는 서비스 센터 직원 외에는 임의로 제품을 분해하거나 수리 및 개조를 하지 마십시오.
※ 이상 작동으로 인한 화재, 감전, 상해의 위험이 있습니다.
-  어린이나 노약자, 사용자가 가까이 접근하지 않도록 주의하시고, 날카로운 포크나 칼 등으로 긁지 마십시오. 부상, 제품 파손의 위험이 있습니다.
-  침수로 물기가 있는 상태에서 절대 사용하지 마십시오. 본체에 물을 직접 뿌리거나 물기가 묻은 수건 등을 기기 위에 올려놓지 마십시오. 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
-  제품이 천으로 덮혀 있거나 부적절하게 위치한 경우 화재의 위험이 있습니다. 물건을 올려놓지 마십시오. 제품의 조작부를 자동 작동할 수 있는 타이머나 프로그램, 기타의 장치로 임의 조작하여 사용하지 마십시오.
-  플러그와 코드선을 점검하여 주십시오. 전원 코드가 파손된 경우에는 신일 A/S센터에 의뢰하여 코드를 교환하십시오. 또, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 조이는 등의 충격을 주지 마십시오.
-  다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
※ 가스렌지나 열원이 가까운 곳 (제품의 변색, 변형 및 화재의 위험이 있습니다.) 가연물질과 안전거리를 유지하십시오.
※ 출입구나 사람의 왕래가 많은 곳 (코드선에 걸려 넘어져 부상의 위험이 있습니다.)
※ 비가 들이치는 곳이나 목욕탕, 샤워실, 수영장 등 습기가 높은 장소 (감전, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 인화성 물질이나 가스가 있는 곳 (폭발, 화재의 위험이 있습니다.)
※ 수평이 맞지 않은 곳 (소음이 발생할 수 있으며, 기기가 넘어지며 안전사고가 일어날 수 있습니다.)
※ 직사광선이 비치는 곳 (제품의 변형, 변색의 원인이 됩니다.)
※ 폭신한 방석이나 카페트 위 등 바닥이 평평하지 않은 곳
-  코드선을 임의로 가공, 연장하여 사용하지 마십시오. 코드나 전원 플러그에 이상이 생기면 테이프를 감거나 방치하지 마시고 A/S센터에 문의해 주십시오.
-  코드선을 잡아 당기거나, 코드선을 손잡이로 사용하거나 코드선을 끼워 문을 닫지 마십시오. 또 날카로운 모서리에 코드선이 당겨지지 않도록 하십시오.
-  어린이는 제품에서 멀리 떨어져 있게 하고 보호자의 감독이 반드시 필요합니다. 안전에 책임이 있는 사람에 의해 제품 관리 감독 또는 지시를 받더라도 신체적, 감각적, 정신적으로 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.
-  어린이나 신체적으로 부자유한 사람, 술에 취한 사람, 의사표현이 불가능한 사람이 기기를 작동하거나 만지지 않도록 주의하십시오.
-  한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오. 콘센트 내부의 발열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

안전상의 주의

본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 시험검사를 합격한 제품입니다.
사용중 임의로 분해해서 발생하는 화재나 여러가지 사고는 소비자 보호차원에서 법적인 혜택을 못 받을 수 있습니다.
사용 전 안전을 위해 꼭 지켜야 할 유의사항을 잘 읽고 올바른 사용을 부탁드립니다.

본 제품은 상품 사용 이외 목적으로 사용하지 마시기 바랍니다.



반드시 필터를 장착 한 후 제품을 사용하시기 바랍니다.
필터를 탈착 및 장착하기 전에 반드시 제품의 전원이 꺼진 상태인지 확인 하시기 바랍니다.
제품 사용전에 필터가 잘 장착되어 있는지, 파손되지 않았는지 확인하시고 사용하십시오.



본 제품은 어린이들의 호기심에 가지고 놀지 않도록 세심한 주의가 필요합니다.



물기를 흡수하지 않도록 해주시기 바랍니다.
젖은 손 혹은 기타 제품으로 플러그와 제품에 접촉하지 마시기 바랍니다.



본 제품의 흡입구를 막을 만큼 큰 쓰레기와 먼지는 제거 후 사용하시기 바랍니다.
임의로 제품을 분해하지 마시기 바랍니다.



제품 조립 및 작동 중 손가락이 흡입구 혹은 조립 부위에 끼지 않도록 주의하시기 바랍니다.
담배나 기화성 제품을 흡입하지 않도록 주의하시기 바랍니다.



가연성 액체나 휘발성 제품을 흡입하지 않도록 주의하시고, 가연성 액체가 있는 곳에서는 제품을 사용하지 마시기 바랍니다.



충전코드 제거 상태에서 청소 및 조립을 하시기 바랍니다.



제품을 사람의 신체에 사용하지 마시기 바랍니다.



제품 고장 시 임의 분해 하지 마시고 상담센터에 문의를 주시기 바랍니다.



가급적 마른 형검으로 제품을 닦아 주시고, 휘발성 및 인화성 물질 사용은 금지합니다.



청소가 작동 중 임의적인 힘으로 작동방해가 이루어지면 고장의 원인이 되며 이러한 경우로 발생된 A/S요청 시 고객 과실이
확인 될 경우비용이 청구되오니 유의해 주시기 바랍니다.



장시간 보관 시 1개월에 1회이상 꼭 충전을 하시기 바랍니다. 배터리 불량의원인이 될 수 있습니다.



제품이 완전히 충전되었는데 작동을 하지 않을 경우 반드시 고객센터로 연락하시기 바랍니다.
제품 내부는 리튬배터리가 포함되어 있으므로 제품 폐기 시 배터리를 완전히 분리하여 배터리 수거함에 넣어
다른 생활쓰레기와 섞이지 않도록 해주십시오.



본 제품은 살균을 위한 UVC 램프가 장착되어 있습니다. UVC 램프 빛을 눈으로 직접 보거나 피부에 노출 시키지 마십시오.

사용 가능한 소재

※ 실크에 사용하지 마십시오.

※ 청소 시 기기를 같은 위치에 오랫동안 두지 마십시오. 손상의 우려가 있습니다.



이불



침대



인형



의류



소파(천)



카페트

제품의 사양

품 명	UVC 침구 청소기	사 이 즈	255x225x135mm
전 지 정 격	DC 11.1V, 1500mAh	중 량	1Kg
충 전 시 간	4시간	사 용 시 간	1단-15분, 2단-11분

각 부의 명칭




① 작동버튼

- 한번 누름 : 제품 표시등이 켜지고 1단으로 작동
- 두번 누름 : 제품이 2단으로 작동
- 세번 누름 : 전원 OFF


② 먼지통 분리

- 한손으로 손잡이를 잡고 다른 손으로 먼지통을
시계 반대방향으로 돌리면 분리됩니다.



③ 먼지통 장착

- 한손으로 손잡이를 잡고 다른 손으로 먼지통을
홈 위치를 맞추고 시계방향으로 돌리면
장착됩니다.




④ 배터리 충전

- 배터리 충전 시 작동/대기버튼의 표시등이 빨간색으로 표시되며,
충전이 완료되면 표시등은 파란색으로 표시됩니다.

제품명	무선 침구청소기
모델명	SVC-R100KP
집진용량	250ml


※ UVC 살균 램프

- 본 제품은 UVC 살균 램프가 있어 세균이나 진드기를 효과적으로 살균해줍니다.
- UVC 살균 램프의 빛을 눈으로 직접 보거나 피부에 노출시키지 마십시오.
건강에 해로울 수 있습니다.




※ 먼지억류마개

- 먼지 커버에 부착되어 있는 먼지억류마개(실리콘)는 편리한 세척을 위해 탈부착이 가능합니다.
- 강력한 흡입력에 먼지억류마개가 탈착될 경우 반드시 제자리에 부착 후 사용하시기 바랍니다.




제품 보관방법


- ※ 제품을 장시간 보관할 때에는 구성품을 확인 후 포장박스에 넣어 보관하십시오.



- ① 그림과 같이 시계 반대방향으로 먼지통을 회전시켜 먼지통을 열어 주십시오.




- ② 먼지커버, 헤파필터, 메탈필터, 먼지통을 분리해 주십시오.



- ③ 먼지통 안에 있는 먼지를 버려 주십시오.

※ 먼지통, 메탈필터, 헤파필터, 먼지커버는 물세척이 가능합니다.

- ④ 분리한 역순으로 조립하신 후 먼지통을 시계방향으로 돌려 본체에 장착하십시오.



※ 필터를 자주 청소해 주십시오. 필터에 먼지들이 차 있으면 청소기 흡입력이 약해질 수 있습니다. 흡입력이 약하다 싶으면 필터를 청소후에 다시 사용하십시오.

제품 고장 원인 및 분석

증 상	경 우 의 수	해 결 방 법
전원이 켜지지 않습니다.	▶배터리 부족	▶충전 후 전원을 켜서 사용하세요.
흡입력이 약해졌습니다.	▶먼지통이 가득 찼습니다.	▶먼지통, 필터를 청소하세요.
	▶필터망이 먼지로 막혔습니다.	
충전이 되지 않습니다.	▶충전케이블이 제대로 연결 되지 않았습니다.	▶충전케이블을 다시 연결하세요.
	▶충전케이블 파손	▶충전케이블을 교체 구입하세요.

제품 청결 및 유지 관리

- ① 제품 청소하기 전 제품의 전원을 꺼주세요.
- ② 먼지통을 분리하고 필터를 먼지통에서 꺼내 내용물을 비우고 필요시 깨끗한 물로 세척하신 후 완전히 건조해주세요.
- ③ 헤파필터와 메탈필터지에 붙은 먼지를 가볍게 두드리거나 깨끗한 물로 헹군 후 완전히 건조해주세요. 필터가 손상되지 않도록 솔로 씻지마세요.
- ④ 청소 완료 후 건조하고 통풍이 잘되며, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

제품의 폐기 방법



본 제품은 다른 가정용 쓰레기와 함께 처리해서는 안됩니다.
통제되지 않는 폐기물 처분으로 인하여 환경이나 인체에 해를 끼칠 수 있는 가능성을 예방하려면 물질 자원의 지속 가능한 재사용을 장려하기 위해 책임감있게 재활용하십시오. 사용한 장치를 반환하려면 반품 및 수거시스템을 활용하거나 제품을 구매한 구입처에 문의하십시오.

소비자 피해보상 안내

※ 일반(가정용) 제품을 영업 용도로 사용할 경우 보증 기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내역 (보증 기간 이내)	보상 내역 (보증 기간 경과 후)
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능 상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	유상 수리
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위 고장으로 총 4회 수리했으나 고장이 재발(5회째)		
	수리 불가능 시		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
부품 보유 기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 잔여금액에 10%를 가산하여 환급 (최고 한도 : 구입 가격)	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상의 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	해당 없음
유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임			
고장이 아닌 경우		소비자 과실로 고장난 경우	그 밖의 경우
· 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시 · 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시 · 제품의 이동, 이상 등으로 인한 설치 부실 건 · 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치 시 · 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 · 이물 투입으로 서비스 요청 시		· 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시 · 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우 · 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시 · 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생 시 · 당사 지정 서비스 기사 혹은 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시	· 천재지변(화재, 연해,수해등)에 의한 고장 발생 시 · 소모성 부품의 수명이 다한 경우

폐가전 제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐가전 제품은 다음과 같이 처리해 주십시오.

분리배출 표시 제도

자원 재활용을 촉진하고 분리수거율을 높이기 위해 실시되는 제도입니다.
일반 가정에서도 제품 또는 포장재에 표시된 마크에 따라 분리배출에 적극 참여해 주시기 바랍니다.

기존에 사용하던 가전 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락해 처리하시면 됩니다.

폐가전 제품 신고 및 수수료 납부

스티커 교부

폐가전 제품에 스티커 부착

지정 장소에 폐기

신일전자(주) 제품 보증서

REV.34

제품명	보증기간			고객 주소	
모델명	년 월 일			성명	전화
구입일자				판매점 상호(주소)	
보증기간				성명	전화

구매 영수증도 자료로 활용할 수 있습니다. 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 수리를 의뢰할 때는 구입 일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다.
- 보증 기간 내에 사용 설명서의 내용대로 정상 사용한 상태에서 고장이 발생한 경우 무상 수리를 해드립니다.
(구입 일자 확인이 안될 경우 제조 연월일 또는 수입통관 일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업 용도(영업 활동, 비정상적인 사용 환경 등)로 사용할 경우에는 무상 보증 기간을 1/2로 적용합니다.
- 만일 고장이 발생하였을 경우에는 구입처 또는 신일 A/S센터에 제품 보증서를 제시한 후 서비스를 받으십시오.
- 수리, 교환, 환불 등의 보상 방법은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 따릅니다.
- 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생 시
보증 기간 내라도 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송 도중 발생한 고장이나 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행되지 않습니다.
본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN KOREA

shinil
전국 어디서나 : 1577-6667



QR코드로 서비스 센터를 확인하세요!