


# GRAFSET DE CONDICIONES INICIALES



## Leyenda de Etapas

E400 = ( No Hay Emergencia )

E403 = ( Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Emergencia )

E300 = ( No Esta en Paro )

E101 = ( Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Marchas )