


GRAFSET DE CONDICIONES INICIALES



Leyenda de Etapas

- E400 = (No Hay Emergencia)
- E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafcet de Emergencia)
- E300 = (No Esta en Paro)
- E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafcet de Marchas)