


GRAFSET DE CONDICIONES INICIALES



Leyenda de Etapas

E400 = (No Hay Emergencia)
 E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Emergencia)
 E300 = (No Esta en Paro)
 E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafset de Marchas)