


GRAFSET DE CONDICIONES INICIALES



Leyenda de Etapas
E400 = (No Hay Emergencia)
E403 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafcet de Emergencia)
E300 = (No Esta en Paro)
E101 = (Ir a Condiciones Iniciales en el Grafcet de Marchas)