

Deel 2

Voeg een drukknop toe!

Microduino blokken:

Brein (CoreUSB)

De kabelhouder (Sensor Hub)

verbonden met ingang: IIC

IIC (2)

0/ 1

2/ 3

4/ 5

6/ 7

8/ 9

10/11

12/13

A6/A7

A2/A3

A0/A1

Microduino Crash Knop Drukknop1

Servo Motor Connector.

Definieer boven Servo Servomotor Type: 0~360 graden Servo

Definieer onder Servo BodemServo1 Type: Geen Servo gekoppeld

Arduino doe eerst:

Arduino herhaal voor altijd:

Als knop Drukknop1 geklikt wordt

dan draaien

lang geklikt wordt

dan

ingedrukt wordt

dan

☒ wacht tot een klik gebeurt

opdracht draaien

Roteer 360 graden Servo Servomotor met snelheid 20 % (-100 tot 100)

wacht 3000 milliseconden

Roteer 360 graden Servo Servomotor met snelheid 0 % (-100 tot 100)