




ThermoStudio

제품 설치 및 라이선스 등록 방법



1. 제품 설치

ThermoStudio 사용을 위해 GitHub로부터 최신 버전의 msi 설치 패키지 파일을 다운로드 하고 설치합니다.

- ThermoStudio GitHub 링크:
<https://github.com/ThermoEye/ThermoStudio3>
- 설치 패키지 다운로드 링크:
<https://github.com/ThermoEye/ThermoStudio3/releases>

v3.2.4 Latest Compare

jaembong released this 2 weeks ago v3.2.4 cb7842c

- fixed an issue where the ROI logging was not working correctly


▼ Assets 4

ThermoStudioSetup_v3.2.4_x64.msi	141 MB	2 weeks ago
ThermoStudioSetup_v3.2.4_x86.msi	121 MB	2 weeks ago
Source code (zip)		Dec 18, 2024
Source code (tar.gz)		Dec 18, 2024


2. 라이선스 등록 (처음 사용 시)

처음 ThermoStudio를 설치 시 일부 제한된 기능만 사용할 수 있습니다. 따라서 모든 기능을 제한 없이 사용하려면 제품 구매 시 발행된 라이선스를 다음 절차에 따라 등록해야 합니다.


- ① 설치된 ThermoStudio를 실행하고 상단 메뉴의 Help > License를 선택합니다.




- ② License 화면에서 Activate > Online Activation 메뉴로 이동합니다.



- ③ User Name과 License Number를 입력하고 Online Activation 버튼을 누릅니다.




- ④ 라이선스 등록이 완료되면 다음과 같이 등록 정보 확인이 가능합니다.



3. 라이선스 이동


라이선스는 하나의 PC에서만 등록 후 사용이 가능합니다. 만약 ThermoStudio를 다른 PC에 설치하여 사용하고자 할 경우 다음 절차에 따라 라이선스를 이동해야 합니다.




< 라이선스 이동 절차 개념도 >

- Licensed PC: 기존 사용중인 ThermoStudio 설치 및 라이선스 등록 PC
- Recipient PC: 새로 사용할 ThermoStudio 설치 및 라이선스 이동 PC
- *.inf: Activation Information File
- *.lic: License File


① 새로 사용할 PC에서 ThermoStudio를 실행하고 상단 메뉴의 Help > License를 선택한 뒤, License 화면에서 Management > Transfer License 메뉴로 이동합니다.





- ② Export 버튼을 누르고 생성할 inf 파일의 경로와 이름을 입력합니다.




- ③ 생성된 inf 파일을 기존 사용중인 PC로 복사합니다. 그리고 ThermoStudio를 실행하여 상단 메뉴의 Help > License를 선택한 뒤, License 화면에서 Management > Transfer License 메뉴로 이동합니다.




- ④ Import 버튼을 누르고 inf 파일을 선택합니다. 그리고 활성화된 Transfer 버튼을 누르면 lic 파일이 생성됩니다.



- ⑤ 생성된 lic 파일을 다시 새로 사용할 PC로 복사합니다. 그리고 ThermoStudio를 실행하여 상단 메뉴의 Help > License를 선택한 뒤, License 화면에서 Activate > Offline Activation 메뉴로 이동합니다.



- ⑥ Open 버튼을 누르고 lic 파일을 선택합니다. 그리고 License Activation 버튼을 누르면 새로운 PC에서 라이선스 이동이 완료됩니다.



Licensed PC



*.lic



Activate



Recipient PC