




# Fonctions des boutons

*Utilisation de la main sans l'application*



## Bouton N°1

*Calibration du capteur  
(Voir chapitre dédié)*

## Bouton N°2

*Calibration des moteurs  
(Voir chapitre dédié)*

## Bouton N°3

*Contrôle de la position du pouce  
(appui court) et mise en route du  
module Bluetooth (appui long)*

## Bouton N°4

*Verrouillage des doigts en  
position*

e-Nable France - RNA : W751231314 - SIRET : 818 510 141 00018