



## CONFIGURACION DE BIOS – ENCENDIDO AUTOMATICO ANTE FALLO ELECTRICO




Ir a Chipset → South Bridge Configuration



Dentro de South Bridge Configuration ir a "Restore on AC Power Loss" elegir "Power On"

## CONFIGURACION DE BIOS – ENCENDIDO AUTOMATICO ANTE FALLO ELECTRICO



Y salir de la BIOS guardando los cambios

