

ALIENTEK
广州市星翼电子科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2018/12/12	首次发布
V1.01	2019/07/19	更新新版本软件描述

目录

1	使用前的准备.....	2
2	软件功能介绍.....	2
3	联系我们.....	4

1 使用前的准备

配置软件需运行于 Windows 操作系统上，且需要运行环境 .NET 4.0，通常来说，较新的 Windows 版本有集成该运行环境（较老的如 Windows XP/Windows 2000 未集成该运行环境）。请前往链接（<http://www.openedv.com/thread-285319-1-1.html>）中百度网盘资料包中有下载，请安装好该环境再尝试使用配置软件，否则配置软件可能无法运行。

脱机下载器首次连接到的电脑，电脑会为其安装驱动，请静待驱动安装完毕。驱动集成在电脑操作系统中，无需额外提供。因此首次连接上位机软件需要较长时间。

2 软件功能介绍

MINI-PRO 脱机下载器的远程文件客户端如图所示：



远程文件客户端的功能描述如下：

1. 设备选择

设备：当前连接的脱机下载器；



断开、连接当前连接的脱机下载器；



刷新设备连接；

2. 固件升级

在线升级当前连接的脱机下载器的固件；；

3. 刷新信息

从当前连接的脱机下载器读出最新的基本信息；

4. 基本信息

可烧录次数：脱机下载器中的远程文件可以烧录的次数；

已使用：已经烧录的次数；

备注信息：远程文件中的固件注释信息；

当前滚码值：滚码的当前写入值；

设备远程序列号：用于生成远程文件用的序列号，提供给远程文件提供方用于生成远程文件；

5. 日志信息

实时显示当前连接的脱机下载器在烧录过程中的执行信息；

6. 下载

添加远程文件：添加远程文件到软件中；

同步到下载器：将远程文件同步到脱机下载器中；

注意：

①.如使用远程文件客户端的客户有疑问，请联系远程文件提供方；

②.共有两种不同加密方式的远程文件，导入方式不一致，具体可参看《Mini-Pro 脱机下载器远程文件客户端使用说明》中的 远程文件功能 章节的描述，或直接联系远程文件提供方；

3 联系我们

1、官方店铺

官方店铺 1: <http://shop62103354.taobao.com>

官方店铺 2: <http://shop62057469.taobao.com>

2、资料下载

资料链接: <http://www.openedv.com/thread-285319-1-1.html>

3、技术支持

技术论坛: www.openedv.com

官方网站: www.alientek.com

联系电话: 020-38271790

