



モニター


モニター用タクトスイッチ




OLED



DIPスイッチ



USB-C



Sheet: /
File: 3rdLayer.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 7.0.11

Date:

Rev:
Id: 1/1