


GPS L86

TS-SEN-L861-1


ETNS008

V_BCKP




Connector


Slot 1




L86



LED Status



Reset



Antenna

