

# GENDER BENDER

## PROBABILISTIC TRIGGER GENERATOR



**MANTENER PULSADO PARA ENTRAR EN MENU LFO DE PARAMETRO**



**MANTENER PULSADO SHIFT Y AJUSTAR EL ENCODER PARA APLICAR EL VALOR A TODOS LOS TRACK A LA VEZ**

**TRACK**   
**DENSITY** - PROBABILIDAD  
**DIVISION** - DIVISION DE CLOCK  
**FILL** - DIVISION DE CLOCK EN FILL  
**VELOCITY** - MIDI VELOCITY  
**DURATION** - DURACION DEL TRIGGER

**OPCIONES DE TRACK**  
**MULT** - MULTIPLICADOR MIDI NOTE  
**STEP** - MIDI NOTE OPERAND  
**NOTE** - NOTAA MIDI  
**CHAN** - CANAL MIDI  
**NOTE + (MULT \* STEP)**

**FILL**   
**INTERVAL** - NUMERO DE BARS HASTA EL FILL  
**DURATION** - DURACION DEL FILL  
**OFFSET** -  
**RANDOM** - VARIACION DEL FILL  
**SWING** - SWING

**PARAMETER LFO**  
**WAVE** 0-SINE 1-SAW 2-SQUARE 3-RANDOM 5-CV1\* 6-CV2\*  
**CLOCK DIVISION**  
**AMPLITUDE**  
**OFFSET**  
**PWM WAVE**

**\*NO IMPLEMENTADO POR EL MOMENTO**