

Rechnernetze - Tutorium

zu Kapitel 2

Link zu den Folien 

[GitHub Pages](#)

1. Warum wird in der Netzwerktechnik auf elektrischen Kabeln *symmetrisch* übertragen?
2. Wozu gibt es Kabelkategorien? Erläutere die Begriffe S/STP, S/UTP, ...
3. Was versteht man unter dem Bandbreite-Längenprodukt eines LWL?
4.
 - Welche standardisierten optischen Wellenlängen werden in optischen Systemen verwendet?
 - Was versteht man eigentlich unter DWDM?
 - Wird bei einer DWDM-Übertragung Zeit- oder Frequenz Multiplex eingesetzt?
5. Beschreibe das Konzept der Strukturierten Verkabelung.
6. Ergänze den Typ des optischen Kabels und die Form der Lichtimpulse am Ausgang. Mit welcher der beiden Glasfasertypen kann man eine größere Distanz überbrücken?

1. Warum wird in der Netzwerktechnik auf elektrischen Kabeln *symmetrisch* übertragen?


In das Kabel werden gleiche Signale mit gegensätzlicher Polarität eingespeist. Man bezeichnet das als differenzielle Signalübertragung. Das bedeutet, dass auf der einen Ader ein positives Signal und auf der anderen Ader das invertierte (das negative) Signal läuft. Auf dem Ponyhof, heben sich die symmetrischen Amplituden rechnerisch auf. In der echten Welt gibt es jedoch geringe Störspannungen die um wenige μV abweichen. Da die Kabel jedoch verdreht sind, wird die gegenseitige Beeinflussung unmöglich. Für die symmetrische Datenübertragung benötigt man in jede Übertragungsrichtung zwei Adern. Insgesamt also 4 Adern oder wie der Fachmann es ausdrückt, 2 Doppeladern.

Das ist beispielsweise für ISDN oder Ethernet wichtig.

- Zwei Adern einer Doppelader liefern gegensätzliche Polarität
 - ➡ keine Strahlung, wenn die Summe der Signale *ideal* null ist
- Die Differenz der Signale bildet dann das eigentliche Datensignal

Hier noch ein Bild vom Ponyhof

Quelle elektronik-kompendium.de



2. Wozu gibt es Kabelkategorien? Erläutere die Begriffe S/STP, S/UTP, ...

Kategorien

- ?

Mit steigender Kategorie

- ?

Kategorien

- Kabel können so spezifiziert werden
- verschiedene Qualitätsanforderungen
 - man braucht kein Cat. 8 Kabel, für ISDN

Mit steigender Kategorie

- mehr Kabelwindungen / cm
- bessere Isolierung
- weniger Crosstalk
- höhere Bandbreite

! Beachte bitte ...

Die verfügbare Bandbreite und die Länge des Kabels stehen in Korrelation. Übersteigt die Frequenz die Übertragung, reduziert sich auch die mögliche Kabellänge. Bei einer höheren Frequenz kann nur eine geringere Entfernung zurück gelegt werden. Danach ist das Signal murks.

Übersicht der *unwichtigen* Kategorien

Cat. 1 und Cat. 2 sind rein informell definiert worden

| Kategorie | Bandbreite | Anwendung |
|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| Cat. 1 | 0,4 kHz | Telefon- und Modemleitungen |
| Cat. 2 | 4 MHz | Terminal-Systeme, ISDN |
| Cat. 3 | 12,5 - 16 MHz | 10Base-T, 100Base-T4, ISDN, analoges Telefon |
| Cat. 4 | 20 MHz | Token-Ring |

Übersicht der *wichtigen* Kategorien

| Kategorie | Bandbreite | Anwendung |
|-----------|-------------|----------------------------------------|
| Cat. 5 | 100 MHz | 100Base-TX, SONET, SOH |
| Cat. 5e | 100 MHz | 1000Base-T |
| Cat. 6 | 250 MHz | 1000Base-T, 155-MBit-ATM, 622-MBit-ATM |
| Cat. 6A | 500 MHz | 10GBase-T (bis 55 Meter) |
| Cat. 7 | 600 MHz | 10GBase-T (bis 100 Meter) |
| Cat. 7A | 1000 MHz | 10GBase-T |
| Cat. 8 | 1,6 - 2 GHz | 40GBase-T und 100GBase-T |

Twisted-Pair-Kabel Bezeichnungssystem

Quelle elektronik-kompendium.de



XX steht für die Gesamtschirmung

- $U = ?$
- $F = ?$
- $S = ?$
- $SF = ?$

XX steht für die Gesamtschirmung

- U = ohne Schirm (ungeschirmt)
- F = Folienschirm (beschichtete Kunststoffolie)
- S = Geflechschirm (Drahtgeflecht)
- SF = Geflecht- und Folienschirm

Y steht für die Aderpaarschirmung

- $U = ?$
- $F = ?$
- $S = ?$

Y steht für die Aderpaarschirmung

- U = ohne Schirm (ungeschirmt)
- F = Folienschirm (beschichtete Kunststoffolie)
- S = Geflechschirm (Drahtgeflecht)

ZZ steht für die Verseilungsart

- TP = ?
- QP = ?

ZZ steht für die Verseilungsart

- TP = Twisted Pair (in der Regel)
- QP = Quad Pair

XX/Y ! TP

Gesamtschirmung / Adernpaarschirmung als Twisted Pair


U/UTP - Unscreened/Unshielded Twisted-Pair-Kabel

Quelle elektronik-kompendium.de




U/FTP - Unscreened/Foiled Twisted-Pair-Kabel

Quelle elektronik-kompendium.de



S/FTP - Screened/Foiled Twisted-Pair-Kabel

Quelle elektronik-kompendium.de



Prüfungstipp

Schau dir vorab verschiedene Stecker Typen im Bereich der Netzwerktechnik an, wie beispielsweise RJ45, FDDI, SC-Duplex, .. . Man sollte RJ45 und ein optisches Kabel erkennen. 🤪

3. Was versteht man unter dem Bandbreite-Längenprodukt eines LWL?

Es ist ein wichtiger Kennwert bei Multimodefasern, da er zusätzlich neben der Dämpfung zu berücksichtigen ist. Dabei berechnet der Wert sich auf der maximalen Bandbreite und Länge des LWL. Bei Monomodefasern verzichtet man darauf, da diese in der Regel eine hohe Qualität besitzen.

$$BLP = \textit{Bandbreite} * \textit{Länge}$$


Doch was heißt das jetzt genau?

BLP = 1.200 MHz * 1.000m ist **1.200 MHz / Kilometer**

! Mit welcher *Bandbreite* kann man dann bei 500 Meter bzw. 2000 Meter *Faserlänge* übertragen, wenn das Bandbreitenlängenprodukt 1.200 MHz*km beträgt?

500 Meter ➡ 2.400 MHz
2.000 Meter ➡ 600 MHz

Von Speed-vs-length.svg:
Alexander.stohrderivative work:
Biktora (talk) - Speed-vs-length.svg,
CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11053402>



4.

Welche standardisierten optischen Wellenlängen werden in optischen Systemen verwendet?

Was versteht man eigentlich unter DWDM?

Wird bei einer DWDM-Übertragung Zeit- oder Frequenz Multiplex eingesetzt?

Welche standardisierten optischen Wellenlängen werden in optischen Systemen verwendet?

- 850 Nanometer
- 1300 Nanometer
- 1550 Nanometer

Was versteht man eigentlich unter DWDM?

Dense Wavelength Division Multiplex

Nerd Wissen

Das steht für Dichte Wellenlängen-Multiplex und gilt als zurzeit leistungstärkste Variante der Übertragung. Durch die stabilisierten Laser (thermostatierte **DFB-Laserdioden**) und hochwertigen Filter, sind Übertragungsraten bis zu 100 Gbit / Sekunde pro Kanal bei bis zu 80 Kanälen möglich. Durch Kombination der verschiedenen Lichtbänder, sind bis zu 160 Kanäle möglich. Dabei sind alle 200 Kilometer Verstärker und alle 2.000 Kilometer elektrische Daten-Regeneratoren notwendig.

Wird bei einer DWDM-Übertragung Zeit- oder Frequenz Multiplex eingesetzt?

Frequenz Multiplex


■ Multiplexing werden wir im Tutorium zu Kapitel 3 durchgehen.

5. Beschreibe das Konzept der Strukturierten Verkabelung.

Nenne ein paar Ziele ...


- Flexible Erweiterbarkeit
- Ausfallsicherheit durch Stern Topologie
- Kapazitäten werden besser verteilt
- Einheitlicher Standard
- Unterstützung heutiger und zukünftiger Systeme

Von
Deadlyhappen -
Eigenes Werk,
CC BY-SA 3.0,
[https://commons.
wikimedia.org/w/i
ndex.php?
curid=25174721](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25174721)





6. Ergänze den Typ des optischen Kabels und die Form der Lichtimpulse am Ausgang.


Quelle Bilder elektronik-kompodium.de



Eingangs-
impuls



Eingangs-
impuls




Eingangs-
impuls

Multimodefaser mit Gradientenindex Profil

- ?

Multimodefaser mit Gradientenindex Profil

- es werden mehrere Lichtwellen gleichzeitig geschickt
- an den Wänden der Faser wird das Signal weich reflektiert
- die Brechzahl des Kerns nimmt parabelförmig zum Mantel ab
- das Ausgangssignal ist noch sehr gut
- wird für Verbindungen von Gebäuden oder Etagen eingesetzt



Multimodefaser mit Stufenindex Profil

- ?

Multimodefaser mit Stufenindex Profil

- es werden mehrere Lichtwellen gleichzeitig geschickt
- an den Wänden der Faser wird das Signal hart reflektiert
- die Brechzahl fällt zwischen Kern und Mantel scharf ab
- wird für Verbindungskabel im Patchschrank verwendet



Monomodefaser

- ?

Monomodefaser

- es können weite Strecken überbrückt werden
- sind sehr teuer in der Herstellung
- wird für Stadt- und Zugangsnetze optimiert



Mit welcher der Glasfasertypen kann man eine größere Distanz überbrücken?

Monomodefaser

Weitere Fragen?

Bitte per E-Mail an kk172@hdm-stuttgart.de, lg088@hdm-stuttgart.de. Wir beantworten die dann im kommenden Meeting ausführlich.

Bis nächste Woche 😊

| `git pull` nicht vergessen