





Exit Switch



Entry Reader



Exit Reader



Status 4	Lock3	Status 3	Lock3	Status 2	Lock2	Status 1	Lock1	Power
S4	NO	S3	NO	S2	NO	S1	NO	GND
GND	COM	GND	COM	GND	COM	GND	COM	+12V
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	NC	•	NC	•	NC	•	NC	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•



EM Lock



Power Supply
12V DC

