










MUST USE DUMB COIL SETUP IN IGNITION SHEET!!!!!!






rusefi.com

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title: UAEFI Ignition

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 2/5





rusefi.com

Sheet: /Low Side/

File: LS_weak.kicad_sch

Title: UAEF Low Side low current


Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 5/5



rusefi.com

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title: UAEFI Injector

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 9/5