



MUST USE DUMB COIL SETUP IN IGNITION SHEET!!!!






rusefi.com

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title: UAEFI Ignition

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 2/5





rusefi.com

Sheet: /Low Side/

File: LS_weak.kicad_sch

Title: UAEF Low Side low current

Size: A4

Date: 2023-11-01

Rev:

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Id: 5/5





rusefi.com


Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch


Title: UAEFI Injector

Size: A4 Date: 2023-11-01
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.9-7.0.9-ubuntu22.04.1

Rev:
Id: 9/5







Sheet: /
File: hellen1-vr-discrete.kicad_sch


Title:


Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (6.0.8)

Date:

Rev:

Id: 1/1





rusefi.com


Sheet: /
File: hellen1-wbo.kicad_sch


Title: WBO


Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (6.0.8)


Date: 2021-09-28


Rev: 0.5
Id: 1/1











A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

